

Regulace WPM 3

NÁVOD - RESET TEPELNÉHO ČERPADLA

1. Podržet menu - cca 3 vteřiny
2. 1 x zmáčknout menu (hlavní nabídka)
3. Točit kolečkem doprava -> na uvedení do provozu
4. Potvrdit OK
5. Točit kolečkem doprava -> na RESET TEPELNÉHO ČERPADLA
6. Potvrdit OK
7. Zadat kód 1000
8. Potvrdit OK
9. Točit kolečkem doprava na ZAP
10. Potvrdit OK
11. Mačknutím menu vyjedete do hlavní obrazovky

Následně - do 20 min by měl přestat blikat trojúhelník s vykřičníkem -> tepelné čerpadlo by mělo začít topit.

Pokud se Vám reset TČ nepodaří volejte servis:

Filip Kašpar

Telefon: 777 334 738

Nebo :

CENTRÁLNÍ SERVIS

Telefon: 800 123 133

HOTLINE

celoročně: so, ne, sv: 10:00 - 18:00

od 15. 9. - 15. 4. po - pá 16:00 hodin - 20:00 hodin

Telefon: 603 426 649